

Alba 1



Scale Safety+

EN 131-1/2 D.lgs 81/2008




Eleganti ed
economiche



Di facile
installazione



Pianerottolo
antiscivolo




Marina/S

Scala senza pianerottolo di sbarco.

Marina/ST


Scala senza pianerottolo di sbarco e con cambio di traiettoria.



Marina/P

Scala con pianerottolo di sbarco.

Marina/PT Scala con pianerottolo di sbarco e cambio di traiettoria.



Marina/PS

Scala con pianerottolo di sbarco e scala di discesa.

Marina/PST Scala con pianerottolo di sbarco, scala di discesa e cambio di traiettoria.

Manuale d'installazione, utilizzo e manutenzione

Montaggio:

Il montaggio può avvenire con le apposite piastre in dotazione o con diverso sistema, purchè ogni piastra o punto alternativo sia verificato alla tenuta di 5 KN.

Distanza fra i vari punti di fissaggio, il primo punto dal basso a cm. 50/70, interasse fra i punti successivi max. cm. 250, l'ultimo punto al termine della scala il più estremo possibile e comunque non oltre cm. 50 dalla fine della scala.

Utilizzo:

L'utilizzo della scala è previsto da un solo operatore con peso massimo di materiali trasportati pari a kg 50. La salita e la discesa devono avvenire con le mani libere per potersi attaccare ai gradini.

L'utilizzo da due operatori in contemporanea può essere effettuato, la distanza fra gli operatori dovrà essere minimo di ml. 3,00.

Manutenzione:

Le scale non richiedono una manutenzione particolare, tranne la conservazione in buono stato dei supporti di ancoraggio.

E' consigliato un controllo visivo periodico annuale da parte di una persona competente, per la verifica dei seguenti punti:

- 1) Avvitamenti dei supporti e fissaggi sulla scala
- 2) Ossidazioni dei supporti.

Certificazioni

La scala è prodotta dalla ditta Euroscale, provvista delle seguenti certificazioni:



**SCALA A NORMA
EUROPEA EN 131-1/2**



**CERTIF. N. R 6002728301
DECRETO 23/3/2000
Gazz. Uff. 3/5/2000**

**Il manufatto della gabbia è eseguito secondo le norme: DPR 547/55 Art. 17 –
DIN 18799 D. Lgs. 81 del 09.04.2008 Art. 113 UNI ISO 14122 Parte 4**



Via Beverara 224/ 40131 Bologna

www.alba1srl.it E-Mail carisiandrea@msn.com

Responsabile tecnico Andrea Carisi tel. 348 3666384